

## **Verwerkingsrichtlijnen**

### **Bescherming tegen weersinvloeden**

Het is essentieel om het Stone Line Mozaiek tegen weersinvloeden te beschermen gedurende opslag, verwerking en het uitharden van de het voegmiddel. Het blootstellen aan vorst en neerslag, maar ook forse temperatuurschommelingen kan het drogingsproces en de werking van de lijm beïnvloeden.

### **Ondergrond**

Indien het Stone Line Mozaiek op kaal beton wordt aangebracht, dient deze vrij te zijn van bekistingoliën, vuil en grove ongeregeldheden. Wordt het Stone Line Mozaiek op zand-cementvloeren aangebracht, dient men er voor te zorgen dat niet eerder te doen dan 16 uur na het aanbrengen en een primer als Technokolla Primer T of gelijkwaardig te gebruiken.

### **Lijm- en afdichtingssysteem.**

Indien het Stone Line Mozaiek wordt aangebracht op ondergronden anders dan beton of zand-cementvloeren, dient men te allen tijde flexibele lijm en voegmiddelen te gebruiken.

Voor het gebruik in natte ruimten dient men te allen tijde flexibele lijm en voegmiddel te gebruiken.

Voor het gebruik in natte ruimte dient men vochtbestendige- of waterdichte lagen aan te brengen. Voor wanden Technokolla TK-7000 , voor vloeren Technokolla Technostar waterdichte en flexibele vloertegellijm. De wand-, vloerverbinding dient te worden afgedicht met Technokolla strip RL-120. Kraan- en afvoeropeningen dienen te worden afgedicht met Technokolla Rasogum afdichtpasta. Het strekt tot aanbeveling alle oppervlakken voor te strijken met Technokolla Primer T

### **Voegen**

De wand- vloerverbinding dient na het voegen afgedicht te worden met een sanitairkit. Het inwassen dient op niet stabiele ondergronden (anders dan beton) te worden uitgevoerd met een flexibele- en waterdicht voegcement zoals Technokolla Technostuk 2-12.

### **Kalk- en sedimentsteen**

Deze steensoorten variëren van poreus tot erg compact. Indien goed behandeld kunt U jarenlang plezier hebben van uw vloer- of wandbetegeling. Het is juist daarom dat wij adviseren het kalk- en sedimentsteen zoals de Yellow Flat, voor het aanbrengen te bewerken met een vlekstop. Op deze wijze is het minder vatbaar voor invloeden van buitenaf zoals voegmiddel en lijm. Vlekken zijn door het absorptievermogen van de steen vaak moeilijk te verwijderen. Uw vloer of wand zal door deze maatregelen het uiterlijk heben zoals u dat verwacht.